



Watergedragen isolerende muurverf voor binnen.

Toepassing

- Muurverf voor binnen
- Voor het isoleren van nicotine-, roetvlekken en droge watervlekken
- Het renoveren van plafonds en wanden
- Wordt voornamelijk gebruikt in restaurants, hotels, kantoren, scholen, klinieken, sanatoria, enz.

Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Watergedragen
- Milieubesparend
- Goede isolerende eigenschappen
- Goed dekkend vermogen
- Schrobvast naar DIN 53778
- Waterdampdoorlaatbaar
- Niet vergelend
- Zeer goede dekkraft
- Goede vloeiing

Product

Bindmiddelbasis: Acrylaatdispersie

Kleuren: Wit en in pastelkleuren

Verpakking: 2,5 ltr, 5 ltr, 10 ltr en 12,5 ltr

Verbruik: Ca 5 – 7 m²/ltr, afhankelijk van de ondergrond

Glansgraad: Mat

Verdunning: Schoon water

Dichtheid: Ca. 1,58 g/cm³

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Kwasten, rollen of airless.

Dichtgewoven (microvezel) roller. 13-18 mm poolhoogte.

Spuitgegevens

Type: Wagner Aircoat

Tip: 0.015 – 0.019

Hoek: 40
 Materiaaldruk: 180 bar
 Luchtdruk: 2,2 bar
 Pistoolfilter: Wit
 Viscositeit: Onverdund

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon en bij vorst.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Overschilderbaar: Na ca. 24 uur

Bij lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid zijn langere droogtijden aan te bevelen.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, spanningsvrij, draagkrachtig en vrij van lossingslagen zijn.

Vervuilde ondergrond

Nicotine- en roetvervuilingen niet afwassen.

Droog afborstelen.

Südwest Isolierfarbe W kan direct op de vervuilde ondergrond worden toegepast.

Watervlekken moeten droog zijn.

Al naar gelang de verontreinigingsgraad zijn 1-2 lagen Südwest Isolierfarbe W aan te bevelen.

Poederende of sterk zuigende ondergronden

Eerst fixeren met Südwest Hydrogrund.

Na droging 1-2 lagen Südwest Isolierfarbe W aanbrengen.

Niet zuigende ondergronden (muurverf)

1-2 lagen Südwest Isolierfarbe W aanbrengen.

Gips, beton, pleisterwerk

1-2 lagen Südwest Isolierfarbe W aanbrengen.

Kalk en oude lijmverven (veegvast)

Kunnen alleen behandeld worden met de oplosmiddelhoudende Vista BO-KH.

Eerst een proefvlak plaatsen.

Bijzondere aanwijzing

Al naar gelang de verontreinigingsgraad zijn 1-2 lagen Südwest Isolierfarbe W aan te bevelen.

Bij zeer zware verontreinigingen is het soms noodzakelijk om eerst een laag Vista Boscalit Aqua Isoleergrond aan te brengen.

In sommige situaties is het niet mogelijk om met watergedragen producten te isoleren. In die voorkomende gevallen zal Vista BO-KH toegepast moeten worden.

Bij het overschilderen van Südwest Isolierfarbe W met een niet isolerende watergedragen muurverf, kunnen de verontreinigingen alsnog doorslaan.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 5-9-2022.